

「CycloDS iEvolution」初期設定テキスト

必要な物

- 1.マジコン「CycloDS iEvolution」
- 2.DS/DSL/DSI/DSiLL/3DS 本体
- 3.MSD カード
- 4.ゲームソフト (ROM) x2:
「0563 - Mech Assault Phantom War (U).nds」
「3949-My Healthy Cooking Coach (U).dsi」

初期設定ビデオ

注意: 初めてソフトの起動時、少し時間がかかり(´・ω・`)

ダウンロード

[「ievo-bootstrap-1.1-USA.zip」](#)

[「ievo-firmware-2.2.zip」](#)

[「BOOTUPDT.zip」](#)

初期設定プロセス

- 1.「ievo-bootstrap-1.1-USA.zip」と「ievo-firmware-2.2.zip」をダウンロードし、解凍し
- 2.フォルダ「ievo-bootstrap-1.1-USA」の中の「iEVOBootTool.exe」を起動し、ソフトの中に三つのファイルを追加し、「Process」をクリックし、ファイル「BOOTUPDT.EVO」をゲット

=====

Source firmware: 「ievo-bootstrap-1.1-USA.bin」

DSLite ROM: 「0563 - Mech Assault Phantom War (U).nds」

DSI ROM: 「3949-My Healthy Cooking Coach (U).nds」

PS: 「3949-My Healthy Cooking Coach (U).dsi」の拡張子は手動で「.nds」に変更しなきゃ

煩瑣しすぎて、ファイル「**BOOTUPDT.EVO**」はここで直接にダウンロードを提供し

- =====
- 3.「BOOTUPDT.EVO」しか MSD カードに導入しない
 - 4.MSD を挿さないマジコンはファームライターに挿す、コンピューターの USB と連結し
 - 5.赤いライトの点灯状態で MSD を挿す後、ライトが消える
 - 6.そのまま 3 分間くらい待つ、再度点灯に
 - 7.MSD カードを抜き、コンピューターと連結し
 - 8.ファイル「BOOTUPDT.EVO」を削除し、フォルダ「ievo-firmware-2.2」の中

のファイル「boot.ievo」を導入し

9.マジコン本体に挿し、DS/DSL/DSI/DSILL/3DS 本体で起動し

10.初めの起動には言語を選択し（日本語も含む）

11.初期設定大成功